

Link do produktu: <https://tixi.pl/drewniana-kuchnia-dla-dzieci-dodatkowe-akcesoria-ecotoys-p-165042.html>



Drewniana kuchnia dla dzieci dodatkowe akcesoria ECOTOYS

Cena brutto	332,10 zł
Cena netto	270,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	313_670
Kod producenta	670
Kod EAN	5903089063469
Waga brutto sztuki	13,5

Opis produktu

DREWNIANA DUŻA KUCHNIA MARKI ECOTOYS

- Dla dzieci **powyżej 3 roku życia**
- **Idealna dla miłośników gotowania**
- Zabawka pozwala na **odgrywanie ról**
- **Estetyczne** wykonanie
- Piekarnik, mikrofalą
- Pokręta palników **wydają dźwięk klikania**
- Wysuwana szuflada, otwierana szafka
- Konstrukcja **bezpieczna dla dzieci** (brak niebezpiecznych elementów)
- **Aż 16 kuchennych przyborów w zestawie**
- Produkt marki **ECOTOYS**

WSPANIAŁA ZABAWA

Dzieci uwielbiają zabawki, dzięki którym mogą poczuć się jak dorośli, wykonując ich codzienne obowiązki, naśladować zachowania. Bez wątpienia taka forma zabawy pozytywnie wpływa na rozwój dziecka oraz **rozwija wyobraźnię** oraz **zdolności manualne**.

Dzięki kuchni od **ECOTOYS** dzieci będą mogli poczuć się jak prawdziwi szefowie kuchni, a zabawa w przygotowywanie potraw dla całej rodziny nie będzie miała końca.

Piękna kolorystyka i zachowanie wielu szczegółów kuchni sprawia, że będzie świetnie wyglądała w pokoju dziecięcym i salonie.

JAK W PRAWDZIWEJ KUCHNI

Kuchenka została wyposażona w **3 pokręta do palników i piekarnika**, które po przekręceniu wydają charakterystyczny dźwięk pstrykania.

Duże otwierane drzwiczki chowają w swoim wnętrzu szafkę, w której zmieszczą się najpotrzebniejsze **przybory do gotowania**.

W **wysuwanej szufladzie** powinny znaleźć się **drewniane sztucce** oraz **talerze**, potrzebne do podawania ugotowanego posiłku.

Wszystkie otwierane szafki posiadają system z magnesem, który zapobiega przypadkowemu otwieraniu się szafek.

Mały kucharz może równocześnie **piec, gotować oraz podgrzewać danie w mikrofalni**. Po skończonym gotowaniu wszystkie naczynia można umyć w **pojemnym zlewie** i odstawić przybory na swoje miejsca.

W ZESTAWIE 16 KUCHENNYCH AKCESORIÓW:

- Garnuszek z pokrywką
- Patelnia z pokrywką
- 2 łyżki do mieszania
- 2 talerze
- 2 zestawy sztuców
- Solniczkę, pieprzniczkę

Wszystkie elementy są wykonane z drewna i pokryte bezpieczną dla dzieci farbą.

Każde akcesoria mają swoje miejsce w kuchni. Wysuwana szuflada i duża otwierana szafka bez problemu pomieszczą wszystkie przybory kuchenne.

WYMIARY

- **Długość:** 60 cm
- **Szerokość:** 30 cm
- **Wysokość:** 92 cm
- **Wymiary opakowania:** 68x56 x14 cm

SPECYFIKACJA

- **Dla dzieci powyżej 3 roku życia**
- **Ilość akcesoriów:** 16 sztuk
- **Czas montażu:** około 30 min
- **Waga:** 13,5 kg
- **Wymiar opakowania:** 68x56x14 cm
- **Kod produktu:** 7253
- **Producent:** ECOTOYS

