

Link do produktu: <https://tixi.pl/duza-drewniana-kuchnia-dla-dzieci-z-warzywniakiem-i-akcesoriami-ecotoys-p-164511.html>



Duża drewniana kuchnia dla dzieci z warzywniakiem i akcesoriami ECOTOYS

Cena brutto	302,60 zł
Cena netto	246,02 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	313_3778
Kod producenta	3778
Kod EAN	5905817003822
Waga brutto sztuki	1

Opis produktu

DREWNIANA KUCHNIA Z AKCESORIAMI

- Zabawka przeznaczona **dla dzieci powyżej 3 roku życia**
- Pozwala na odgrywanie roli kucharza lub kucharki
- **Solidna, stabilna, drewniana** konstrukcja
- **Otwierane szafki, ruchome pokręta** palników, dozownik wody
- **Tablica kredowa** nad blatem i na doniczce
- **W zestawie** patelnia, garnek z pokrywką, łypatka, warzywa, doniczka
- Drewniany, **bezpieczny nóż i deska do krojenia**
- Brak **niebezpiecznych elementów i ostrych krawędzi**
- Rozwija **wyobraźnię, kreatywność i zdolności manualne**
- Produkt marki **ECOTOYS**

ŚWIETNA ZABAWA DLA CAŁEJ RODZINY

Wszystkie dzieci uwielbiają naśladować dorosłych, dzięki tej kuchni Twoja pociecha będzie miała okazję **wcielić się w rolę szefa kuchni** i przygotować pyszne dania dla całej rodziny. Twoje dziecko z radością przygotuje **pyszne "dania" dla całej rodziny**, ćwicząc przy tym **zdolności manualne i rozwijając wyobraźnię**. Solidna konstrukcja i piękny design sprawiają, że kuchnia będzie idealnym dodatkiem do każdego dziecięcego pokoju. To więcej niż zabawka – to sposób na **wspólne spędzanie czasu i budowanie niezapomnianych wspomnień z fantastycznej zabawy**.

KUCHNIA PEŁNA NIESPODZIANEK

• DESKA I NÓŻ DO KROJENIA

W zestawie z kuchnią znajduje się drewniany nóż, deska oraz **warzywa, które można pokroić na kawałki**. Poszczególne części łączone są na rzep, dzięki temu podczas krojenia ma się wrażenie jakby kroilo się **prawdziwe warzywo**.

• DYSPENSER WODY Z EFEKTAMI DŹWIĘKOWYMI

Na drzwiach lodówki umieszczono dyspenser wody, wystarczy wsunąć do niego kubek, a z wbudowanego głośnika zaczniesz wydobywać się **dźwięk nalewanej wody**. Dzięki temu zabawa będzie **jeszcze bardziej wciągająca** i zajmie dziecko na długie godziny.

OTWIERANE SZAFKI

Porządek w kuchni to podstawa, a **duża ilość szafek** pomaga w jego utrzymaniu. Do dyspozycji szefa kuchni są **dwie otwierane szafki** oraz **dwa wysuwane, tekstylne kosze**, dzięki nim bez problemu zapanuje nad porządkiem. Taka forma zabawy wyrobi w dziecku **nawyk odkładania rzeczy na swoje miejsce i nauczy dbać o porządek**.

W ZESTAWIE 11 DODATKÓW

- Garnek
- Patelnia
- Kubek
- Łopatka
- Nóż
- Buraki
- Marchewki

Wszystkie akcesoria **nie posiadają ostrych krawędzi**, dzięki czemu są bezpieczne dla dzieci.

WYMIARY:

- **Wysokość:** 96 cm
- **Szerokość:** 74 cm
- **Głębokość:** 29,5 cm
- **Wysokość do blatu:** 54,5 cm

SPECYFIKACJA:

- **Wymiary opakowania:** 80x48x14 cm
- **Blat na wysokości:** 45 cm
- **Grupa wiekowa:** 3 lat

-
- **Materiał:** drewno, tworzywo
 - **Wymiar opakowania:** 90x37x16,5 cm

 - **Waga opakowania:** 12,5 kg
 - **Zasilanie:** 2x1,5V AAA
 - **Produkt marki:** ECOTOYS