

Link do produktu: <https://tixi.pl/drewniana-kuchnia-dla-dzieci-dzwieki-led-piekarnik-pralka-akcesoria-kuchenne-ecotoys-p-164510.html>



Drewniana kuchnia dla dzieci dźwięki LED piekarnik pralka akcesoria kuchenne ECOTOYS

Cena brutto	301,10 zł
Cena netto	244,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	313_3776
Kod producenta	3776
Kod EAN	5905817003839
Waga brutto sztuki	12,35

Opis produktu

DREWNIANA KUCHNIA DLA DZIECI

- Dla dzieci **powyżej 3 roku życia**
- Drewniana, **stabilna konstrukcja**
- **Piekarnik, zlew, pralka, palniki, mikrofala, okap**
- Pokręta **wydające dźwięk klikania**
- **Podświetlenie LED**
- **Dźwięki pracy okapu i mikrofali**
- Otwierane szafki
- **5 kuchennych akcesoriów** w zestawie
- Zabawka pozwala na **zabawę w dom i odgrywanie ról**
- **Rozwija kreatywność**
- Produkt marki **ECOTOYS**

WSPANIAŁA ZABAWA

Odkryj radość płynącą z zabawy w gotowanie, dzięki **drewnianej kuchni marki ECOTOYS**. To nie tylko zabawka - to sposób na **rozwijanie kreatywności, zdolności manualnych i wiedzy o otaczającym świecie**. Idealna do odgrywania ról, **uczy dzieci podstaw gotowania** i przygotowywania posiłków w sposób bezpieczny i inspirujący. Doskonała zarówno **do zabawy w pojedynkę, jak i z przyjaciółmi**, dzięki temu wspiera **rozwój umiejętności społecznych**. Dzięki solidnej konstrukcji i pięknym, kolorowym wykończeniom kuchnia **wspaniale prezentuje się w pokojach dziecięcych, czy salach zabaw**.

JAK W PRAWDZIWEJ KUCHNI

Kuchnia wyposażona jest w **realistycznie wyglądający sprzęt kuchenny**, dzięki któremu **zabawa będzie jeszcze bardziej wciągająca**.

- Mały kucharz zawsze musi zadbać, aby jego potrawy były ciepłe i smaczne, dlatego w każdym momencie **może je podgrzać w zabawkowej mikrofali, wydającej odgłosy pracy** z charakterystycznym "ping", gdy potrawa jest podgrzana.
- Do dyspozycji kucharza jest również **piekarnik** oraz płyta z **podświetlanymi palnikami**, które dodatkowo wydają **dźwięk gotowanej wody**.

WIELE FUNKCJI W JEDNEJ KUCHNI

- Kuchnia została wyposażona w podwieszony **okap**, który **podświetla kuchenkę i wydaje dźwięk pracy**.
- **Pralka**, która znajduje się obok piekarnika zapewni zabawę w pranie ubrań. To doskonały krok, aby **nauczyć dziecko samodzielności i odpowiedzialności** w codziennych obowiązkach.
- Mały kucharz może równocześnie **piec, gotować oraz podgrzewać danie w mikrofali**. Po skończonym gotowaniu wszystkie naczynia można umyć w **pojemnym zlewie** i odstawić przybory na swoje miejsca.
- Wszystkie **drzwiczki kuchni otwierają się**, dając dużo dobrej zabawy, a przy okazji ucząc utrzymania porządku.
- Dodatkowo w kuchni zadbano o detale, takie jak **haczyki na akcesoria do gotowania**, dzięki czemu zawsze będą pod ręką.

W ZESTAWIE 6 KUCHENNYCH AKCESORIÓW:

- Garnek
- Rondel z pokrywką
- Chochelka
- Łopatka
- Cedzak

WYMIARY:

- **Wysokość:** 93 cm
- **Szerokość:** 70 cm
- **Głębokość:** 30 cm
- **Wysokość do blatu:** 54 cm

SPECYFIKACJA:

-
- **Dla dzieci powyżej 3 roku życia**
 - **Waga:** 12,35 kg
 - **Wymiary opakowania:** 80x48x14 cm
 - **Ilość elementów:** 6 sztuk
 - **Zasilanie:** 4x1,5V AAA, 2x1,5V AA (brak w zestawie)
 - **Kod produktu:** TL403005
 - **Producent:** ECOTOYS