

Link do produktu: <https://tixi.pl/drewniana-kuchnia-dla-dzieci-piekarnik-palniki-mikrofala-akcesoria-ecotoys-p-164228.html>



Drewniana kuchnia dla dzieci piekarnik palniki mikrofala akcesoria ECOTOYS

Cena brutto	269,10 zł
Cena netto	218,78 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	313_3162
Kod producenta	3162
Kod EAN	5905817000029
Waga brutto sztuki	10,5

Opis produktu

DREWNIANA KUCHNIA MARKI ECOTOYS

- Dla dzieci **powyżej 3 roku życia**
- **Bezpieczna i stabilna konstrukcja**
- **Posiada wiele funkcji prawdziwej kuchni**
- Funkcjonalny **piekarnik oraz dwa palniki**

- **Obrotowe pokręta**
- **Ruchomy kran ze zlewem**
- **Mikrofala**
- **5 metalowych akcesoriów** w zestawie
- Pobudza wyobraźnię i **rozwija zdolności manualne**

WSPANIAŁA ZABAWA

Dzieci uwielbiają zabawki, dzięki którym mogą poczuć się jak dorośli, **wykonując ich codzienne obowiązki i naśladować zachowania**, szybko uczą się i przyswajają wiedzę o otaczającym je świecie. Bez wątpienia taka forma zabawy **pozytywnie wpływa na rozwój dziecka rozwijając jego wyobraźnię, kreatywność i zdolności manualne**.

Dzięki **ECOTOYS dzieci będą mogły poczuć się jak w prawdziwej kuchni**, a zabawa w przygotowywanie potraw dla całej rodziny nie będzie miała końca. **Kuchnia wykonana jest z wytrzymałych płyt i drewnianych elementów**, co nadaje jej autentycznego i **niewpowtarzalnego wyglądu**, jej konstrukcja nie posiada ostrych krawędzi, dzięki czemu **jest bezpieczna dla dzieci**.

Piękna kolorystyka i wierne odwzorowanie wielu szczegółów kuchni sprawia, że będzie świetnie wyglądała w pokoju dziecięcym i **przyciągnie każde dziecko na długie godziny dobrej zabawy**.

JAK W PRAWDZIWEJ KUCHNI

Kuchnia wyposażona **jest w obrotowe pokręta, które pozwalają na symulowanie obsługi kuchenki i piekarnika**. Dzieci mogą regulować temperaturę, zmieniać ustawienia palnika, **co pozwala im na tworzenie zabawkowych potraw, bez ryzyka oparzenia**. To doskonała okazja do **kreatywnej zabawy i eksperymentowania w bezpiecznym otoczeniu**.

PRZYGOTOWANIE POSIŁKÓW

W kuchni znajdują się **2 zabawkowe palniki**. Dzięki nim, zabawa staje się jeszcze **bardziej wciągająca, a dołączone do zestawu akcesoria są świetnym uzupełnieniem**, które pozwoli na gotowanie i smażenie najróżniejszych potraw.

W ZESTAWIE 5 KUCHENNYCH AKCESORIÓW

- Garnek
- Patelnia z pokrywką
- Łopatka
- Cedzak
- Łyżka do makaronu

Wszystkie elementy są wykonane z metalu i **nie posiadają ostrych krawędzi, dzięki czemu są bezpieczne dla dzieci**.

SPECYFIKACJA

- **Grupa wiekowa:** 3 lata+
- **Wymiary:** 89x30x60 cm
- **Waga:** 10,5 kg
- **Wymiary opakowania:** 66x35x16 cm
- **Ilość akcesoriów:** 5
- **Materiał:** drewno, metal, plastik
- **Kod produktu:** PLK563W
- **Producent:** ECOTOYS

