

Link do produktu: <https://tixi.pl/kuchnia-dla-dzieci-piekarnik-pralka-mikrofala-12-akcesoriow-ecotoys-p-164815.html>



## Kuchnia dla dzieci piekarnik pralka mikrofała 12 akcesoriów ECOTOYS

Cena brutto	<b>317,40 zł</b>
Cena netto	<b>258,05 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>313_4741</b>
Kod producenta	<b>4741</b>
Kod EAN	<b>5905817007349</b>
Waga brutto sztuki	<b>9,4</b>

### Opis produktu

#### KUCHNIA DLA DZIECI ECOTOYS

- Dla dzieci **powyżej 3 roku życia**
- **Stabilna konstrukcja z płyty MDF**
- **Piekarnik, zlew, pralka, palniki, mikrofała, zegar**
- Pokręta **wydające dźwięk klikania**
- Otwierane szafki
- **12 drewnianych akcesoriów** w zestawie
- **Rozwija kreatywność** i wspiera zabawę w odgrywanie ról
- Produkt marki **ECOTOYS**

#### ROZPOCZNIJ KULINARNĄ PRZYGODĘ

**Odkryj radość zabawy w gotowanie** z funkcjonalną kuchnią marki ECOTOYS. To nie tylko zabawka, lecz także **sposób na rozwijanie kreatywności, sprawności manualnej** oraz poznawania świata. Doskonała do odgrywania ról — **uczy podstaw gotowania i przygotowywania posiłków** w bezpieczny, inspirujący sposób. Sprawdza się zarówno podczas **samodzielnej zabawy**, jak również w towarzystwie przyjaciół, wspierając rozwój społeczny. Dzięki solidnej konstrukcji i starannemu wykończeniu świetnie prezentuje się w dziecięcym pokoju, a także w sali zabaw. **Podaruj dziecku kuchnię, która inspirowa do zabawy każdego dnia!**

---

## FUNKcjONALNOŚĆ W KAŻDYM DETALU

Kuchnia została wyposażona w szereg funkcji, które wspierają kreatywną zabawę i rozwój dziecka. Dzięki **realistycznym elementom** maluch może wcielać się w rolę kucharza, gospodarza czy pomocnika domowego:

- **Zlew i blat roboczy** – pozwalają na mycie naczyń oraz przygotowywanie „posiłków”, ucząc organizacji przestrzeni.
- **Dwa palniki z pokrętkami** – wydają dźwięki klikania, co zwiększa realizm zabawy w gotowanie.
- **Piekarnik i mikrofalówka** – z otwieranymi drzwiczkami, idealne do pieczenia i podgrzewania potraw jak w prawdziwej kuchni.
- **Pralka z pokrętkiem** – wprowadza dziecko w świat codziennych obowiązków domowych.
- **Szafki i półki** – oferują miejsce do przechowywania akcesoriów, ucząc porządku i samodzielności.
- **Zegar z ruchomymi wskazówkami** – to nie tylko dekoracja, ale też sposób na naukę godzin i planowania dnia.

## PEŁEN ZESTAW KULINARNYCH DODATKÓW

W zestawie z kuchnią znajduje się komplet drewnianych akcesoriów, które wzbogacają zabawę i pozwalają od razu rozpocząć kulinarną przygodę. Dziecko znajdzie tu wszystko, czego potrzebuje mały kucharz:

- **2 talerzyki, nóż, łyżkę i szpatułkę**
- **garnek, rondel z pokrywą, deskę do krojenia**
- buteleczki imitujące **oliwę z oliwek, ketchup oraz mleko**

## WYMIARY

- **Szerokość:** 68,5 cm
- **Głębokość:** 26 cm
- **Wysokość:** 82 cm
- **Wysokość do blatu:** 37,5 cm

## SPECYFIKACJA

- **Dla dzieci powyżej 3 roku życia**
- **Materiał:** drewno, płyta MDF
- **Ilość akcesoriów:** 12
- **Waga:** 9,4 kg
- **Wymiar opakowania:** 73x50,5x11,5 cm
- **Kod produktu:** TL103013
- **Producent:** ECOTOYS