

Link do produktu: <https://tixi.pl/tasma-jetworld-czarny-na-zolty-m-zamiennik-brother-6mm-x-1.5m-hse-611-hse611-hs-611-hs611-hs2-611-hs2611-hsc-611-hsc611-p-177339.html>



Taśma JetWorld Czarny na Żółtym Zamiennik Brother 6mm x 1.5m HSe-611 (HSE611, HS-611, HS611, HS2-611, HS2611, HSC-611, HSC611) rurka termokurczliwa

Cena brutto	37,00 zł
Cena netto	30,08 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	JWT-BHS611N
Kod producenta	JWT-BHS611N
Kod EAN	5903624335334

Opis produktu

Taśma (rurka termokurczliwa) jest kompatybilna z drukarkami: Brother P-Touch PT-200, PT-300, PT-300B, PT-310, PT-310B, PT-320, PT-330, PT-340, PT-350, PT-380, PT-520, PT-530, PT-540, PT-550, PT-580C, PT-1000, PT-1000BM, PT-1010, PT-1010B, PT-1010NB, PT-1010R, PT-1010S, PT-1090, PT-1090BK, PT-1100CH, PT-1100SB, PT-1100SBVP, PT-1100ST, PT-1120, PT-1130, PT-1160, PT-1170, PT-1170S, PT-1180, PT-1190, PT-11Q, PT-1200, PT-1230PC, PT-1280, PT-1280SR, PT-1280VP, PT-1280AF, PT-1290, PT-1290BT, PT-1290BT2, PT-1290RS, PT-1300, PT-1400, PT-1500, PT-1500PC, PT-1600, PT-1650, PT-1700, PT-1750, PT-1760, PT-1800, PT-1810, PT-1830, PT-1830C, PT-1830SC, PT-1830VP, PT-1880, PT-1880C, PT-1880SC, PT-1880W, PT-1890, PT-1890C, PT-1890SC, PT-1890W, PT-1900, PT-1910, PT-1950, PT-1960, PT-2030, PT-2030AD, PT-2030VP, PT-2100, PT-2110, PT-2200, PT-2210, PT-2300, PT-2310, PT-2400, PT-2410, PT-2420PC, PT-2430PC, PT-2450DX, PT-2470, PT-2500PC, PT-2600, PT-2610, PT-2700, PT-2710, PT-2730, PT-2730VP, PT-3600, PT-7500, PT-7600, PT-9200DX, PT-9200PC, PT-9300PC, PT-9400, PT-9500PC, PT-9600, PT-9700PC, PT-9800PCN Brother P-Touch PT-D200, PT-D200BT, PT-D200DA, PT-D200MA, PT-D200SA, PT-D200(SN), PT-D210(KT), PT-D210, PT-D400, PT-D400AD, PT-400VP, PT-D450, PT-D600, PT-D600VP Brother P-Touch PT-E200, PT-E300, PT-E500, PT-E550W, PT-E800T, PT-E800TK, PT-E850TKW Brother P-Touch PT-H100, PT-H105, PT-H110, PT-H300, PT-H300LI, PT-H500LI Brother P-Touch PT-P300BT, PT-P700, PT-P710BT, PT-P750W, PT-P750WVP, PT-P900, PT-P900W, PT-P910BT, PT-P950NW Brother P-Touch PT-18R, PT-18N, PT-18RZ, PT-18RKT Brother P-Touch ST-1150, ST-1150DX, ST-5 Brother VC-500W Brother PTouch PT200, PT300, PT300B, PT310, PT310B, PT320, PT330, PT340, PT350, PT380, PT520, PT530, PT540, PT550, PT580C, PT1000, PT1000BM, PT1010, PT1010B, PT1010NB, PT1010R, PT1010S, PT1090, PT1090BK, PT1100CH, PT1100SB, PT1100SBVP, PT1100ST, PT1120, PT1130, PT1160, PT1170, PT1170S, PT1180, PT1190, PT11Q, PT1200, PT1230PC, PT1280, PT1280SR, PT1280VP, PT1280AF, PT1290, PT1290BT, PT1290BT2, PT1290RS, PT1300, PT1400, PT1500, PT1500PC, PT1600, PT1650, PT1700, PT1750, PT1760, PT1800, PT1810, PT1830, PT1830C, PT1830SC, PT1830VP, PT1880, PT1880C, PT1880SC, PT1880W, PT1890, PT1890C, PT1890SC, PT1890W, PT1900, PT1910, PT1950, PT1960, PT2030, PT2030AD, PT2030VP, PT2100, PT2110, PT2200, PT2210, PT2300, PT2310, PT2400, PT2410, PT2420PC, PT2430PC, PT2450DX, PT2470, PT2500PC, PT2600, PT2610, PT2700, PT2710, PT2730, PT2730VP, PT3600, PT7500, PT7600, PT9200DX, PT9200PC, PT9300PC, PT9400, PT9500PC, PT9600, PT9700PC, PT9800PCN Brother PTouch PTD200, PTD200BT, PTD200DA, PTD200MA, PTD200SA, PTD200(SN), PTD210(KT), PTD210, PTD400, PTD400AD, PT400VP, PTD450, PTD600, PTD600VP Brother PTouch PTE200, PTE300, PTE500, PTE550W, PTE800T, PTE800TK, PTE850TKW Brother PTouch PTH100, PTH105, PTH110, PTH300, PTH300LI, PTH500LI Brother PTouch PTP300BT, PTP700, PTP710BT, PTP750W, PTP750WVP, PTP900, PTP900W, PTP910BT, PTP950NW Brother PTouch PT18R, PT18N, PT18RZ, PT18RKT Brother PTouch ST1150, ST1150DX, ST5 Brother VC500W

- Gwarancja: Gwarancja dożywotnia

Producent oryginalny: **Brother**

Rodzaj: **Kolorowa**

